



FRED SHEARER & SONS, INC.
ESTABLISHED 1916

Análisis de riesgos laborales		JHA nº 36
Título del trabajo/tarea: roca previa		
Procedimiento de trabajo seguro:		Revisado en nov. 2024
Este JHA está destinado a la instalación segura y satisfactoria de roca previa. Se hace hincapié en la ergonomía, la prevención de cortes y el uso seguro de las PEMP y los andamios Baker.		
LOS TRABAJADORES DEBEN LEER Y COMPRENDER LOS JHA Nº 0 ANTES DE COMENZAR CUALQUIER TAREA		
Revise los JHA: nº 5 Instalación de paneles de yeso, nº 22 Andamios Baker, nº 23 Herramientas y equipos eléctricos, nº 24 PEMP y plataformas elevadoras aéreas, nº 26 Manipulación de materiales, nº 30 Recubrimiento/limpieza, nº 34 Trabajos por encima de la cabeza		
Paso nº 1 Cortar la tabla		
Pasos para completar el trabajo	Peligros	Medidas preventivas
Prepare la zona de trabajo, corte el tablero e instale utilizando herramientas manuales y eléctricas.	El trabajador tiene el potencial de estar expuesto a torceduras, esguinces, cortes, tropiezos, desechos voladores, lesiones oculares y caídas.	1) EPI adicional: Cuando el trabajo por encima de la cabeza produzca partículas, deberán llevarse lentes de seguridad con juntas o un protector facial transparente con lentes de seguridad
		2) Determine la mejor forma y medio de acceder al trabajo.
		3) Al usar PEMP, los pies deben permanecer sobre la plataforma. No use el rodapié ni el raíl intermedio para acceder al trabajo. Si no se puede acceder al trabajo desde la plataforma, póngase de acuerdo con el supervisor y seguridad para planificar un acceso seguro.
		4) Si se necesita protección contra caídas para completar el alcance, es necesario redactar un plan de protección contra caídas que deberá ser aprobado por seguridad, luego revisado con el personal y firmado.
		5) Colóquese a la altura de su trabajo y, siempre que sea posible, evite los sobreesfuerzos.
		6) Coloque siempre correctamente las manos y los pies para evitar cortes, pinchazos y golpes.
		7) Todos los bancos DEBEN tener instalados seguros para las piernas. Los bancos serán inspeccionados por el capataz antes de permitir su entrada en la obra. A continuación, los bancos serán inspeccionados diariamente, antes de su uso. La parte superior del banco debe estar libre



FRED SHEARER & SONS, INC.

ESTABLISHED 1916

	<p>de residuos, y el camino que conduce al banco y el área alrededor del banco deben estar libres de residuos.</p>
	<p>8) Coloque el láser por encima o por debajo del nivel de los ojos para evitar la exposición a la luz láser nociva.</p>
	<p>9) Inspeccione diariamente las herramientas eléctricas para asegurarse de que funcionan según lo previsto. Cualquier herramienta defectuosa debe ser etiquetada en rojo y puesta fuera de servicio entregándola al supervisor.</p>
	<p>10) Cuando utilice una fresadora por encima de la cabeza, coloque el cuerpo alejado del campo de escombros para evitar que le entre polvo en los ojos.</p>
	<p>11) No deje que se acumule material en la grúa o en el andamio para evitar riesgos de resbalones y tropiezos.</p>
	<p>12) El operario de abajo debe mantener la zona libre de escombros, vigilar los peligros potenciales y alimentar de materiales al operario de arriba.</p>
	<p>13) Utilice un montacargas para manipular y transportar los residuos. (No deje que los escombros caigan al suelo.)</p>
	<p>14) Cuando termine en una zona, utilice Kleen sweep durante la limpieza.</p>